



wellpot **한국웰포트**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.


서비스센터 1833-9032  
인터넷 홈페이지 [www.wellpot.co.kr](http://www.wellpot.co.kr)

고객상담시간 평일 10~16시 (점심시간 13시~14시)  
토요일, 일요일, 법정공휴일 휴무

Made in Korea

# 스팀타임

ST 시리즈 사용설명서



**한국웰포트**


사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.  
사용설명서 뒷편에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.  
본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.

- 1 가열식 간편세척 일체형 가습기
- 2 살균제가 필요없고 세척이 쉬운 일체형 가습기
- 3 물 떨어지는 소리와 팬소리가 없는 저소음 가습기
- 4 소모품이 없는 반영구 사용 가습기
- 5 따뜻한 스팀가습
- 6 다이얼로 자유로운 가습량 조절
- 7 편리한 사용방식과 대용량 물통
- 8 끓는 물, 깨끗한 수돗물, 정수된 물, 생수 사용

## 기본 구성품



\* 최초에 모든 구성품은 본체에 조립 되어있습니다. 첫 사용시 가습가이드를 분리 후 물을 보충 해주세요.




# 사용 전 주의사항

## 읽기 전 참고 및 주의사항

- ▶ 안전한 사용을 위하여 설명서를 꼭 읽어주신 후 사용 해주세요.
- ▶ 사용설명서의 사용법과 주의사항을 완전히 숙지하신 후 사용 해주세요.
- ▶ 보호자의 감독없이 어린이가 가습기를 관리하거나 청소하지 않도록 하세요.
- ▶ 가습기가 손상된 경우, 위험방지를 위해 한국웰포트 정식 A/S센터에 문의하여 주세요.
- ▶ 사용시 손이나 피부를 분무구에 30cm 이상 가까이 하지 않게 하세요. 화상의 위험이 있습니다.
- ▶ 본 가습기는 화상의 위험이 있습니다. 항상 사용시 화상에 주의하여 주세요.
- ▶ 가습기 본래의 용도 외에는 사용하지 말아주세요.
- ▶ 제조사는 고객님의 부주의한 사용중 부상이나 손해에 대해 책임지지 않습니다.

## 설치 전 주의사항



⚠ 젖은 손으로 전원을 만지지 마세요.

1 평평하고 단단한 바닥에서 사용해주세요.

2 아이손이 달지 않을 만한 높이에 설치해주세요.

⚠ 가열식 가습기로 수증기가 매우 뜨겁습니다.

⚠ 화상위험이 있으므로 작동중 분무구에 피부나 손을 대지마세요.  
아이의 안전을 위해 보호자의 관리가 필요합니다.

3 직사광선이 닿지 않는 실내 공간에서 사용해주세요.

⚠ 직사광선이나 난방기구의 온풍이 직접 닿으면  
감전 및 화재의 위험이 있습니다.


⚠ 끓는 물, 깨끗한 수돗물, 정수된 물, 생수를 사용합니다.

⚠ 반드시 본체에 표시되어있는 물 보충 표시선 아래로 물을 부어주세요.

⚠ 물은 최소 하루에 한번 교체 해주세요.

# 사용하기

- 1 뚜껑을 열고 [가습가이드 B와 A 순서]로 당겨서 그림과 같이 [분리] 해주세요.



- 2 물을 부어주세요.

⚠ 반드시 본체에 표시되어있는 [물 보충 표시선 아래]로 물을 부어주세요.  
작동 중 물이 튀거나 넘칠 수 있습니다.

참조 ▶ 수돗물에는 석회가 함유되어 있을 수 있습니다.


세척시 석회로 인해 번거러울 수 있으니 정수물 사용을 권장합니다.

참조 ▶ 물의 온도가 높을수록 분무가 빨리 시작됩니다.




**3** 분리순서와 반대로 [가습가이드 A와 B 순]으로 [히터부분]에 결합 해주세요.

⚠ 뜨거운물 사용시 화상에 주의해주세요.



**4** [뚜껑]을 닫아주신 후 [전원플러그를 콘센트에 연결]해주세요.


⚠ 젖은손으로 전원플러그를 만지지 마세요. 전원은 흔들리지 않게 정확하게 꽂아주세요.



**5** [다이얼]을 돌려 전원을 켜고 가습량을 조절하세요.

• 오른쪽으로 돌리면 전원이 켜지며 가습량이 증가하고, 왼쪽으로 돌리면 가습량이 감소하며 전원이 꺼집니다.

⚠ 가습기 사용중이나 직후에는 물통의 물과 분무구가 뜨거우니 주의해 주세요. 화상의 위험이 있습니다.



참조 ▶ 본 가습기 특성상 분무량 조절 및 OFF시 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.


▶ 본 제품 특성상 첫 가습시 미지근한 물 기준 약 15분의 시간이 소요됩니다. (물 온도 및 양에따라 상이)

물을 보충할 때

**1** [다이얼]을 OFF로 돌려주신 후 물이 식으면 뚜껑을 열어주세요.

⚠ 가습기 사용중이나 직후에는 물통의 물과 분무구, 수증기가 뜨거우니 주의해 주세요.  
화상의 위험이 있습니다.


참조 ▶ 물이 없으면 본체내부에 주황색 불(물 없음 표시등)이 켜집니다.



**2** 물을 오른쪽 그림처럼 [가습가이드 바깥쪽]에 부어주세요.

⚠ 물을 가습 가이드 내부에 넣지 말아주세요.  
물이 넘칠 수 있습니다.

⚠ 물 공급선보다 아래로 물을 채워주세요.




## 물을 보충할 때

## 3 뚜껑을 닫고 [다이얼]을 MAX 방향으로 돌려주세요.

⚠ 가습기 사용중에는 물통의 물과 분무구, 수증기가 매우 뜨거우니 주의해 주세요.  
화상의 위험이 있습니다.

참조 ▶ 본 가습기 특성상 가습이 시작 되는데까지 약10~15분 정도 소요됩니다.(물 온도, 양에 따라 차이가 있음)  
물의 온도가 높을수록 가습이 빠르게 시작됩니다.



⚠ 가습기 사용중이나 직후에는 물통의 물과 분무구, 수증기가 매우 뜨거우니 주의해 주세요.  
화상의 위험이 있습니다.

⚠ 분무구와 뚜껑은 아래 설명을 참조하여 정확하게 결합해주세요.  
잘못 결합시 분무중 물이 튀거나 넘칠수 있습니다.

⚠ 분해 전 가습기 전원코드를 분리 해주세요.

참조 ▶ 세척을 위해 분무구 부분의 분해가 가능하도록 설계 되었습니다.

## 분무구에 대한 설명

첫 구매시 실리콘 재질의 분무가이드 패킹은 아래 그림과 같이 뚜껑에 결합되어 있습니다.




## 뚜껑과 분무구의 분해와 결합

참조 ▶ 본 제품은 세척을 위해 뚜껑과 실리콘 재질의 분무가이드 패킹을 분리 할 수 있게 만들어졌습니다.  
아래 그림과 같이 뚜껑 안쪽 실리콘 재질의 [분무가이드 패킹]을  
잡아 당겨서 제거 후 세척 해주세요.

⚠ 세척 후 반드시 재결합하여 사용해주세요.

⚠ 재결합시 아래의 재결합 방법을 꼭 숙지하고 결합해주세요.


참조 ▶ 뚜껑의 모든 재질은 아기 젖병과 같은 재질로 뜨거운물로 살균소독이 가능합니다.



결합시 [① 분무가이드 패킹]을 먼저 뚜껑 중앙부분에 끼우신 후  
[②분무구 패킹]을 분무구 안쪽 깊숙히 결합해주세요.

⚠ 분무구 패킹은 분무구 안 깊숙히 결합 해주세요. 분무중 소리가 나거나 물이 털 수 있습니다.

⚠ 결합시 반드시 순서를 지켜주세요.



## 세척의 주기


위생적이고 안전한 사용을 위해 주기적으로 세척 해주세요.

- ▶ **간이세척 (1~2일에 한번)**  
물통에 남아있는 잔수를 버려주신 후 깨끗한 물로 헹궈주세요.
- ▲ **간이세척을 하지 않을 시 가습 후 남겨진 물속의 이물질들 (석회 또는 미네랄 등)에 의해 가습을 방해하거나 물이 넘칠수 있으니 정기적인 간이세척을 권장드립니다.**
- ▶ **정기세척 (5일에 한번)**  
구연산을 이용하여 히터부분 세척을 부탁드립니다.
- ▲ **세척 후에는 중성세제 및 구연산이 남아있지 않도록 충분히 헹궈주신 후 사용해주세요.**  
자세한 세척방법은 10~11페이지를 참조해주세요.

## 분해 후 세척

깨끗한 세척을 위해 [구연산]을 준비해 주세요.

- ▲ **가습기 사용중이나 직후에는 물통의 물과 분무구, 수증기가 뜨거우니 주의해 주세요.**  
화상의 위험이 있습니다.
- ▲ **세척 전 가습기 전원코드를 분리 해주세요.**
- ▶ 뚜껑 및 본체, 기타 구성품 (가습가이드A, B 가습분무구) 등은 중성세제로 세척 후 완전히 건조시키세요.
- 참조▶ 건조가 완전하게 되지 않은 상태로 보관시 냄새가 날 수 있습니다.
  - ▶ 물통 내부의 히터(가열) 부분은 따뜻한 물과 구연산을 1:1로 혼합하여 약 20~30분간 히터부분에 담수 후 세척하여 주세요.
- 참조▶ 본 가습기는 물속의 불순물을 뺀 순수한 물만 가습이 되어 물속의 불순물들이 히터부분에 남아 있을수 있습니다.  
분무 후 아래에 가리앉은 이물질들은 분무시 깨끗한 수증기만을 내보낸다는 의미입니다.
  - ▶ 히터부분을 세척이 힘드실경우 뜨거운물에 구연산을 1티스푼을 회석하여 약 1시간정도 담수 후 세척 해 주세요.
  - ▶ 닦기힘든 틈이나 가장자리 부분은 면봉이나 솔 등을 이용하여 깨끗하게 닦아주세요.




## 사용 후 세척 팁

본 가습기는 [간편세척 가습기]입니다. 중성세제를 이용해 쉽게 세척이 가능합니다.

물통 내부 중앙의 [히터부분]에 이물질이 남아있으면 뜨거운물에 구연산을 1 티스푼 회석하여 1시간정도 담수 후 닦아주세요.

참조▶ 본 가습기는 순수한 물 가습되어 사용 후 물속에 있는 이물질들이 히터부분에 남아 있을수 있습니다.



## 고장 및 확인조치

증상	확인 / 조치방법
가습기가 정상적으로 작동하지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> <li>전용 전원케이블이 콘센트에 잘 꽂혀 있나요? 전원연결을 정확히 해주세요.</li> <li>다이얼을 오른쪽 ON 방향으로 돌려 주셨나요? 물통의 물이 끓을때 까지 조금만 기다려주세요.</li> <li>전기가 정상적으로 공급되고 있나요? 누전차단기를 확인해 주세요.</li> <li>가습기 작동후 일정시간(15분정도)이 경과 하였나요? 본 가습기 특성상 물이 가열되는데까지 일정시간이 소요됩니다.</li> <li>물통이 비어있지는 않나요? 물통에 물을 적정선까지 채워주세요.</li> <li>가습기를 작동한지 15분정도 경과하였나요? 가열식 가습기 특성상 가습을 작동시킬때 일정시간이 소요됩니다.</li> <li>물통에 물이 너무 적게 담아져있지 않나요? 물통에 물을 적정선까지 채워주세요.</li> <li>물통에 주황색 불빛이 보이시나요? 물 없음 표시등입니다. 물을 적정선까지 채워주세요.</li> <li>다이얼을 MAX 방향으로 돌려주셨나요? 분무량이 약할시 다이얼을 MAX방향으로 돌려주세요.</li> <li>물통속의 물이 너무 적게 담겨져있지 않나요? 물통에 물을 보충해 주세요.</li> <li>물통이나 부속품이 파손되지 않았나요? 파손되었을경우 즉시 사용을 중지하시고 서비스센터로 연락주세요.</li> <li>물이 물 보충 표시선보다 많이 담겨있지 않나요? 물을 적정선 이상으로 채울시 물이 튀거나 흐를 수 있습니다.</li> </ul>
물통에 물이 새는 것 같아요	<ul style="list-style-type: none"> <li>조립상태를 정확히 확인해 주세요. 가습분무관, 보조대, 뚜껑이 잘 결합 되어있나요?</li> <li>뚜껑이 제대로 안닫힐시 다른 구성품의 조립상태를 먼저확인해 주세요.</li> </ul>
분무구 외 다른부분에서 분무가 되요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전용 전원케이블이 콘센트에 정상적으로 부착이 되어있나요? 전원연결을 정확히 해주세요.</li> </ul>
전원어댑터나 콘센트가 뜨거워요	<ul style="list-style-type: none"> <li>물 보충시 가습기아이드 안에 물을 놓지 않으셨나요? 사용팁, 주의사항, 사용중 물 보충을 참조 해주세요.</li> </ul>
분무 중 물이 튀어요	<ul style="list-style-type: none"> <li>오래된 물을 사용하지 않으셨나요? 깨끗한 물을 부어 사용해 주세요.</li> <li>본체내부, 뚜껑 또는 구성품이 오염되어 있지 않나요? 본체내부, 뚜껑 또는 구성품을 청소해 주세요.</li> <li>물통의 물을 오래시간 방지해 두지는 않으셨나요? 물은 최소 하루에 한번은 교체해 주세요.</li> </ul>
이상한 냄새가 나요	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소를 자주 해주세요. 사용 후 보이는 이물질은 물속의 성분입니다.</li> <li>깨끗한물을 사용해 주세요.</li> </ul>
물통, 히터에 이물질이 있어요	<ul style="list-style-type: none"> <li>청소를 자주 해주세요. 사용 후 보이는 이물질은 물속의 성분입니다.</li> <li>깨끗한물을 사용해 주세요.</li> </ul>

## 안전을 위한 경고/주의

**!** 경고 심각한 상해나 사망 사고가 발생할 수 있습니다.

**!** 주의 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

### 경고

- 본 가습기는 가열식 가습기입니다. 항상 화상에 주의해 주세요.
- 아이손에 닿지 않는곳에 두고 사용하세요.  
화상 및 부상의 원인이 됩니다.
- 작동중 분무구에 손이나 얼굴을 가까이 하지마세요.  
화상 및 부상의 원인이 됩니다.
- 전원케이블을 뽑을 경우 코드를 잡지 말고 단자를 잡고 당겨 빼세요.  
전원케이블이 손상되면 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 전원을 끊거나 만지지 마세요.  
감전 및 부상의 위험이 있습니다.
- 손상된 전원케이블은 사용하지 마세요.  
감전, 누전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 전원케이블을 끊거나 무거운 물건에 놀려 파손되지 않도록 하세요.  
전원코드가 손상되면 감전, 누전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품이나 전용 전원케이블을 임의로 분해, 개조하거나 수리하지 마세요.  
감전으로 인한 화재, 부상의 위험이 있습니다.  
수리가 필요할 경우에는 서비스센터로 연락하세요.
- 장기간 외출하거나 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 빼주세요.  
누전으로 인한 화재의 위험이 있습니다.
- 세척 전에 반드시 전원을 분리하세요.  
젖은 어댑터는 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 가습작동 뚜껑을 열지 마세요.  
수증기로 인해 화상의 원인이 됩니다.
- 사용시, 얼굴이나 손, 피부등이 30cm보다 가까이 가지 않게하세요.  
화상의 원인이 됩니다.
- 본 가습기를 설명서에 서술된 용도외에 사용하지 마세요.  
제조업체는 부주의한 사용이나 용도외에 사용 중 부상이나 손해에 대해 책임이 없습니다.
- AC 220V 이외에는 사용하지 마세요.  
감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 가습작후 물통의 물, 히터 부분, 분무구가 뜨거우니 주의 해주세요.  
부상 및 화상의 원인이 됩니다.
- 보호자의 감독없이 어린아이가 가습기를 청소하거나 관리하지 않도록 하세요.  
부상 및 화상의 원인이 될 수 있습니다.

# 안전을 위한 경고/주의



심각한 상해나 사망 사고가 발생할 수 있습니다.



경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

## 주의

- 본 가습기 특성상 석회질로 인해 이물질이 생길수 있습니다. 인체에는 무해하나, 청소시 번거러울 수 있으므로 가급적 정수된 물을 사용해주세요.
- 열에 약한 물건이나 깔개위에서 사용하거나 가구, 벽면 등에 직접 분무되지 않도록 하세요. 제품의 고장 또는 벽면이나 깔개, 가구가 습기에 의해 변형, 변색될 수 있습니다.
- 제품의 상단에 자석이나 금속 등을 올려 놓지 마세요. 이상 동작의 원인이 됩니다.
- 제품 또는 아답터를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 작동 중 제품을 기울이거나 이동하지 마세요. 뜨거운 물이 쏟아지거나 넘칠 수 있습니다.
- 물통 안의 물이 얼어붙을 우려가 있으면 물통의 물을 바꿔 주세요. 물이 얼면 고장의 원인이 됩니다.

- 장기간 외출하거나 3일 이상 사용하지 않을 경우, 물통을 비우고 분무가이드 및 부속품 등을 깨끗이 닦은 후 건조시켜 주세요. 공팡이나 세균이 번식할 수 있습니다.
- 세척은 정기적으로 해주세요. 세척을 하지 않으면 공팡이 및 세균이 번식하여 악취가 나고 제품의 성능이 저하될 수 있습니다.
- 가습기 사용직 직후나 사용중 본체가 넘어지지 않도록 주의해 주세요. 화상 또는 부상의 원인이 됩니다.
- 작동중 분무구를 수건으로 덮거나 손으로 막지 마세요. 제품 변형 및 고장 및 화상의 원인이 됩니다.
- 제품 내부에 머리핀이나 장난감 등 이물질이 들어가지 않도록 하세요. 제품이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 내 외부를 더러운 손으로 만지지 마세요. 세균이 번식 할 수 있습니다.
- 본 제품을 본래 용도 외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 제품의 성능이 저하될 수 있습니다.

## 제품 규격

모델명	ST - 500,510,520,530,540	
정격전압	AC220V, 60Hz	
소비전력	480W	400W
분무방식	전기가열식	
분무성능	최대 600cc / Hr	최대 500cc / Hr
용량	3.5 ℥ (유효수용량)	
중량	2.2kg [net], 2.6kg [gross]	
제품치수	net	230mm(W) x 240mm(D) x 315mm(H)
	gross	251mm(W) x 251mm(D) x 340mm(H)

\*본 제품의 외관, 디자인 및 제품규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.

\*가습량은 주변 환경이나 수위에 따라 차이가 날 수 있습니다.

## 제품 보증서

### ❖❖❖ 제품 보증서 ❖❖❖

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 아래 보증기간 동안은 무상 수리를 해 드립니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시하십시오.
5. 보증서는 다시 발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제품명	가열식가습기		
모델명			
구입일	년	월	일
보증기간	5년		
구입처			
전화			
고객	주소		
	성명		
	전화		



서비스센터  
1833-9032